

## Démarrer et arrêter le système Zeus<sup>2</sup> Glass Helm

Appuyer sur la touche **Power** :

- Sur l'avant du processeur Zeus<sup>2</sup> Glass Helm
- Sur le moniteur (Selon le type de moniteur et selon la configuration)
- Sur le clavier ZC1 (Accessoire)
- Sur la page **MAISON** ou par la Fenêtre de **Contrôle système** (Arrêt seulement).

## Comment utiliser le système

Le système multi-fonctions Zeus<sup>2</sup> Glass Helm offre plusieurs choix d'utilisation

**Utilisation de l'écran tactile** : La sélection des objets et l'accès au menu par les gestes tactiles nécessite l'installation d'un écran tactile dans le système.


**Utilisation d'un clavier déporté** : Clavier, souris, ou trackball connecté à un port USB du processeur ou un clavier ZC1 connecté au réseau. Pour plus de détails se reporter au manuel d'installation du Zeus<sup>2</sup> Glass Helm ou au manuel de l'ZC1.

## La fenêtre de Contrôle système

Un accès rapide aux contrôles du système comme le passage en éclairage jour/nuit, l'arrêt du système Zeus<sup>2</sup> Glass Helm etc.

Activer la fenêtre en cliquant glissant depuis le haut de l'écran ou en appuyant sur le bouton


**Power**.




→ **Note:** Le contenu de la fenêtre de **Contrôle système** est différent selon les équipements connectés.

## Page Maison

Activer la page **Maison** en cliquant sur le bouton correspondant.




Vous pouvez personnaliser la page d'accueil en utilisant vos propres fichiers .png ou .jpg.



## Enregistrer un Homme à la Mer (MOB)


Enregistrer un Waypoint d'homme à la mer, en cliquant sur le bouton **MOB**, sur la page Maison.



## Pages applications

Activer une page d'application en :

- Sélectionnant un bouton d'application (page plein écran), en
- Sélectionnant un des boutons favoris, ou en
- Appuyant et maintenant un bouton d'application pour sélectionner une page préconfigurée.




1. Barre d'état
2. Page d'application
3. Bargraph Instrument

## Ajuster la taille d'une page

Vous pouvez ajuster la taille d'une page sur un écran partagé .

1. Sélectionner le bouton de **Ajuster Splits** dans la fenêtre de **Contrôles système** pour afficher l'icône de redimensionnement.
2. Déplacer l'icône de redimensionnement pour modifier les proportions de partage d'écran.
3. Enregistrer les modifications en cliquant sur l'écran.



## Editer une page de favoris

Editer une page de favoris en :

- Sélectionner l'icône Editer, ou en
- cliquant et maintenant un bouton de favoris.



Editer une page de favoris



Supprimer une page de favoris



Ajouter une nouvelle page de favoris

Editer une page de favoris existante ou configurer une nouvelle page par un Cliquer-Glisser des icônes dans ou hors de la zone d'édition.

Enregistrer en cliquant sur le bouton **Enregistrer**.






## Bargraph Instrument

Sélectionner le bouton **Bargraph Instrument** dans la fenêtre **Contrôles système** pour afficher/masquer la barre d'instruments.

Pour éditer le contenu de la barre d'instruments:

1. Cliquer sur la **Bargraph Instrument** pour la rendre active.
2. Sélectionner l'option **Editer** depuis le Menu.
3. Cliquer sur la valeur à modifier.
4. Choisir l'information à afficher dans la barre d'instruments.
5. Sélectionner **Terminer édition** dans le menu pour enregistrer les modifications.



## Cartes



A

- Zoomer sur la carte en utilisant les gestes de cliquer, déplacer étirer, ou avec les boutons de Zoom (A).
- Déplacer la carte dans toutes les directions en déplaçant, glissant.
- Afficher les informations d'un élément de la carte en cliquant dessus.

## Waypoints

Enregistrer un waypoint à la position du bateau en utilisant l'option nouveau waypoint dans le menu.



Enregistrer un Waypoint à une position définie :

1. Cliquer sur la carte pour positionner le curseur à la position voulue.
2. Sélectionner nouveau waypoint dans le menu.

## Routes

Créer une route:

1. Cliquer sur la carte pour activer le curseur.
2. Choisir nouvelle route dans le menu.
3. Cliquer sur la position du premier Waypoint de la route.
4. Enregistrer de la même façon les autres waypoints de la route.
5. Enregistrer la route en sélectionnant l'option enregistrer dans le menu.



## Autorouting et EasyRouting (non disponible aux US)

1. Positionner au minimum deux points de route (le premier et le dernier point de la route) ou ouvrir une route existante.
2. A partir du menu sélectionner **Autorouting** puis **Route entière**, si vous souhaitez que le système ajoute automatiquement des points de route supplémentaires entre le premier et le dernier point de route; ou sélectionner **Sélection**, si vous souhaitez ajouter manuellement des points de route définissant les limites de l'autorouting.
3. Sélectionner **Accept** pour lancer l'autorouting.
4. Sélectionner **Garder** pour accepter la position des points de route.
5. Enregistrer la route par le menu.



Premier et dernier points de route - Route entière



Résultat après Autorouting



Deux points de route sélectionnés (en rouge)



Résultat après Autorouting

- **Note:** Ces deux fonctions nécessitent l'utilisation d'une cartographie compatible:  
Autorouting : Navionics+ et Navionics Platinum.  
EasyRouting : Jeppesen CMAP MAX-N+.


## Overlay

Superposer l'image d'un radar ou d'un Structure Scan sur la cartographie en choisissant l'option overlay dans le menu.

## Navigation


Naviguer à la position du curseur :

1. Cliquer sur la carte pour positionner le curseur.
2. Choisir **Goto Curseur** dans le menu.




Naviguer sur une route prédéfinie en :

- Cliquant sur la route pour l'activer, puis sélectionner le point de départ de la route, ou
- Choisir une route dans la boîte de dialogue Routes, puis sélectionner le sens de défilement de la route.




## Radar




- Mettre le radar en émission à partir du menu.
- Modifier l'échelle en utilisant les icônes de zoom (A).
- Ajuster gain, retour de mer et retour de pluie en cliquant sur les icônes correspondants (B), ou sur la touche Régler du menu.

## Audio

Activer la fenêtre audio en cliquant sur l'icône **Audio** dans la barre d'instruments.




## Ecran SailSteer



SailSteer fournit une vue composée de données de navigation clés. Toutes les données sont affichées par rapport à la proue du yacht. Le nombre de données affichée est fonction de la taille de l'écran.

## Laylines sur Carte et écran SailSteer



## Ecran Plot Vent



Direction et vitesse du vent.

## Ecrans Plot Temps



Deux modèles prédéfinis. Cliquer Droite/Gauche pour passer d'un modèle à l'autre.

# Pilote Automatique

Vous pouvez activer le pilote automatique depuis n'importe qu'elle page :

1. Cliquer sur **Pilote automatique** dans la barre instruments.
2. Choisir le mode de fonctionnement dans la fenêtre Pilote Automatique.



<b>S</b>	Standby	Pilote automatique passif. Utilisation de la barre en manuel
<b>FU</b>	Follow-up *	L'angle de barre est réglé avec l'ZC1 (Accessoire). La barre s'aligne sur l'angle réglé
<b>NFU</b>	Non-Follow-up	Les mouvements du bateau sont contrôllés par les boutons <b>Babord</b> et <b>Tribord</b> , dans la fenêtre pilote automatique ou à partir d'une autre unité NFU
<b>A</b>	Auto	Pilotage automatique : tenue de cap
<b>Nd</b>	NoDrift	Pilotage automatique : maintient le bateau sur un azimuth donné en tenant compte des éléments de dérive
<b>N</b>	Navigation	Pilotage automatique : navigation vers un waypoint ou le long d'une route définie
<b>W</b>	Wind **	Pilotage automatique : maintient le bateau selon un angle de vent - Conservateur d'allure
<b>Wn</b>	Wind navigation **	Pilotage automatique : navigation vers un waypoint spécifique ou le long d'une route en utilisant les données vent et GPS

\* Non disponible pour les installations utilisant une configuration en feed back virtuel.

\*\* Disponible uniquement si le type de bateau est voilier.

➔ **Note:** Passez le pilote de Standby vers l'un des modes automatiques par une simple pression sur la bouton **Standby** dans la fenêtre Pilote Automatique.

## Régler, le cap compas / la route / l'angle du vent



Régler, le cap compas (Mode Auto), l'angle du vent (Mode Wind) et paramétrer une route (Mode NoDrift) en cliquant sur les boutons **Babord** et **Tribord** dans la fenêtre pilote automatique. Le cap peut également être ajusté en appuyant sur la touche HDG et en entrant la valeur de cap.



Pour plus de détails, consulter le manuel opérateur Zeus<sup>2</sup> Glass Helm.